



## **PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE**

### **DÉVERSEMENTS**

Ce plan s'applique à tout déversement de plus de 1 ml de liquide contenant une substance potentiellement infectieuse.

1. Laissez retomber les aérosols (au moins 2 minutes ou plus, proportionnellement à la quantité déversée : 30 min pour un litre par exemple).
2. Changez de gants et de sarrau et lavez-vous les mains tout d'abord si vous êtes contaminés.
3. Couvrez soigneusement les substances renversées de papier absorbant pour éviter qu'elles ne se dispersent au cours de la décontamination.
4. Appliquez le désinfectant approprié (voir l'ELR mais habituellement l'eau de javel minimum 1%, 5% de préférence) abondamment sur le papier absorbant, en effectuant des cercles concentriques de la périphérie vers le centre.
5. Laissez agir durant 30 minutes.
6. Récupérez et jetez le papier dans les déchets ordinaires.
7. Nettoyez les surfaces précédemment désinfectées avec de l'eau savonneuse et rincez. L'éthanol 70% peut aussi être utilisé si approprié.
8. Remplissez un rapport d'incident, présentez-le à votre superviseur et envoyez-en une copie à [biosecurite@USherbrooke.ca](mailto:biosecurite@USherbrooke.ca)
9. En cas d'URGENCE, composez le 511 ou le 819-346-1110, poste 14121 sur cellulaire.
10. **L'utilisation du GROS BON SENS est fortement recommandée.** Elle complète toutes les directives, procédures et manuels qui pourraient être écrits. Par exemple, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes contaminés ou blessés. La communication est une clé importante de l'efficacité et de la sécurité.